

## SETY PŘÍSLUŠENSTVÍ



SET BEZ PŘÍSTROJE

### SET 38 HF

obj. č. 602071

set pro měření vlhkosti dřeva určený pro GMH 3831/51 (bez přístroje)

#### OBSAH:

- GKK 3500 (transportní kufr)
- GMK 38 (měřicí kabel)
- GSE 91 (zarážecí elektroda)
- GST 91 (hřeby)
- GTF 38 (snímač teploty)

#### POUŽITÍ:

dřevo



SET BEZ PŘÍSTROJE

### SET 38 BF

obj. č. 602073

set pro měření vlhkosti dřeva a stavebních materiálů určený pro GMH 3831/51 (bez přístroje)

#### OBSAH:

- GKK 3500 (transportní kufr)
- GMK 38 (měřicí kabel)
- GSE 91 (zarážecí elektroda)
- GST 91 (hřeby)
- GTF 38 (snímač teploty)
- GMS 300/91 (měřicí jehly)
- GBSK 91 (kartáčové elektrody)
- GLP 91 (vodivá pasta)

#### POUŽITÍ:

dřevo, beton, potěr, omítka



SET BEZ PŘÍSTROJE

### SET 38 MPA

obj. č. 602075

set pro měření vlhkosti lepených konstrukcí určený pro GMH 3831/51 (bez přístroje)

#### OBSAH:

- GKK 3500 (transportní kufr)
- GMK 38 (měřicí kabel)
- GHE 91 (elektroda se zarážecím kladivem)
- GST 91 (hřeby)
- GTF 38 (snímač teploty)

#### POUŽITÍ:

dřevo, lepené konstrukce a lepené lamelové dřevo

## SOUPRAVY PRO MĚŘENÍ VLHKOSTI



### GMH 38-LW1-TF

obj. č. 606470

### GMH 38-LW1-TFK

obj. č. 606462

### GMH 38-LW2-TF

obj. č. 606471

### GMH 38-LW2-TFK

obj. č. 606463

souprava pro měření materiálové vlhkosti v zemědělství

#### VŠEOBECNĚ:

Měřicí přístroj pro rychlé stanovení vlhkosti v balících a v sypkých materiálech. Univerzálně použitelný přístroj pro zamezení ztrát a zajištění kvality. Zapichovací snímač dlouhý 1 m s integrovaným teplotním senzorem je velmi vhodný pro měření v balících sena, slámy a v sypkých materiálech. Zapíchnutím do měřeného materiálu lze velice jednoduše a rychle zjistit jeho vlhkost a teplotu.

#### POUŽITÍ:

- seno, len
  - sláma, obilniny
  - štěpka
  - pšenice
  - ječmen
- zjednodušené hodnocení stavu vlhkosti v 9 stupních

#### TECHNICKÉ ÚDAJE:

Přístroj: GMH 3831 popř. GMH 3851

Zapichovací snímač: GSF 50, GSF 50K, GSF 50TF, GSF 50TFK

#### Rozsah dodávky:

GMH 38-LW1-TF: GMH 3831, GSF 50 TF, baterie, návod k obsluze

GMH 38-LW1-TFK: GMH 3831, GSF 50 TFK, baterie, návod k obsluze

GMH 38-LW2-TF: GMH 3851, GSF 50 TF, baterie, návod k obsluze

GMH 38-LW2-TFK: GMH 3851, GSF 50 TFK, baterie, návod k obsluze